

✓ کارنیل، بزرگترین شبکه موفقیت ایرانیان می باشد، که افرادی زیادی توانسته اند با آن به موفقیت برسند، فاطمه رتبه ۱۱ کنکور کارشناسی، محمد حسین رتبه ۶۸ کنکور کارشناسی، سپیده رتبه ۳ کنکور ارشد، مریم و همسرش راه اندازی تولیدی مانتو، امیر راه اندازی فروشگاه اینترنتی، کیوان پیوستن به تیم تراکتور سازی تبریز، میلاد پیوستن به تیم صبا، مهسا تحصیل در ایتالیا، و..... این موارد گوشه از افرادی بودند که با کارنیل به موفقیت رسیده اند، شما هم می توانید موفقیت خود را با کارنیل شروع کنید.

برای پیوستن به تیم کارنیلی های موفق روی لینک زیر کلیک کنید.

[www.karnil.com](http://www.karnil.com)

همچنین برای ورود به کanal تلگرام کارنیل روی لینک زیر کلیک کنید.

<https://telegram.me/karnil>

# اصول و مبانی رانندگی حرفه ای

تألیف و ترجمه:

حامد سام دلیری

## نرم رانندگی کردن Smooth driving

همیشه بهترین راننده ها کسانی هستند که نرم رانندگی می کنند.

وقتی شما با ۵۰٪ از توان ماشینتان رانندگی می کنید ، می توانید فرمان سریع بدھید ، ناگهان پدال گاز را بفشارید ، ناگهان ترمز کنید و یا بدون هماهنگ کردن دور موتور ، دنده را تعویض کنید که باعث از دست دادن زمان در مسابقه می شود و احتمال حادثه را نیز بالا می برد.

ولی زمانی که شما بر روی حد ماشین رانندگی می کنید دیگر نمی توانید فرمان سریع (شوک) بدھید ، نمی توانید ناگهان گاز را بفشارید یا ناگهان و با ضربه ، ترمز کنید زیرا کوچکترین ناهماهنگی باعث از دست رفتن کنترل می شود پس نرم برآیند.

## هدایت کردن و فرمان دادن Steering

دستها را بر روی فرمان بر روی ساعت ۹ و ۳ قرار دهید

در این حالت احتیاج به حرکت دست بر روی پیچها نخواهد داشت

مگر اینکه ماشین شما برای مسابقه سمت اپ نشده باشد و زاویه‌ی چرخش ان زیاد باشد که تعویض جای دست در این حالت قدرت قدرت رانندگی نرم را از شما می گیرد.



ترمز گیری نرم

پدال ترمز را به ارامی و تصاعدی فشار دهید ، ناگهان بر روی پدال ترمز ضربه نزنید .

به ترمز های ABS عادت نکنید زیرا شما را متوجه ی ضربه ی شدید

به ترمز و قفل شدن چرخ ها نمی کنند .

پس ترمز کردن و برداشتن پا از روی ترمز با ارامی و نرمی انجام می شود.

## Acceleration

فشردن پدال گاز و شتابگیری به نرمی

فشردن پدال گاز در ماشین هایی با قدرت بالا بسیار مهم می باشد ،

همچنین برداشتن پا از روی پدال هم بسیار مهم می باشد

تالیف و ترجمه : حامد سام دلیری

برای انتقال وزن که اگر اشتباه یا در جای نامناسب انجام بگیرد باعث از دست دادن کنترل خودرو می شود.

## Gear changing

تعویض دنده به نرمی در گیربکس های دستی

در ماشین های قوی و پرقدرت برای تعویض دنده ، پارا از روی گاز بردارید و بعد از تعویض سریع و نرم دنده، دوباره به نرمی گاز بدهید .

## Weight transfers

### انتقال وزن

یکی از مهمترین عوامل در رانندگی حرفه ای ، انتقال وزن در جلو ، عقب ، چپ و راست ماشین می باشد .


به فرض قبل از ورود به پیچ هایی که احتیاج به ترمز ندارند ، می توانید لحظه ای پا را قبل از پیچیدن از روی گاز بردارید که باعث انتقال وزن به جلو و چسبندگی بیشتر چرخ های جلو می شود .

حال به توضیح جداگانه و دقیق تر هر قسمت می پردازیم .

### گرفتن Grip

Grip در لاستیک ها نقش مهمی دارد که باعث حرکت خودرو ، پیچیدن و توقف خودرو می شود گرچه این گرفتنگی بین لاستیک و سطح پیست تا حد مشخصی می باشد که به ان ، limit یا حد لاستیک می گویند . پس توجه به grip و درک کردن ان ، باعث می شود که بتوانید بر روی لیمیت یا حد خودرو برانید.

همیشه در تایرهای معمولی ، قسمتی که با زمین تماس دارد کمی بیشتر از یک کف دست می باشد !  
تألیف و ترجمه : حامد سام دلیری



تمام نیروهای وارد هم دقیقاً بر همین قسمت وارد می شوند ، پس همیشه در هنگام ترمز ، شتابگیری و پیچیدن به ارامی رفتار کنید تا از بیشترین چسبندگی و تماس تایر با زمین برخوردار باشید.

با گاز دادن ناگهانی ، چسبندگی تایرهای جلو کم و چسبندگی تایرهای عقب زیاد می شود و با ترمز بالعکس .

راههای زیادی برای افزایش چسبندگی وجود دارد مانند ، قراردادن اسپویلرها بر روی خودرو برای بوجود اوردن فشار پایینی یا downforce .

یا تعویض تایرها با اندازه های بزرگتر تا با سطح بیشتری از زمین در تماس باشند.

در زمان رانندگی ، وزن خودرو از چپ به راست ، راست به چپ ، عقب به جلو ، جلو به عقب و یا ترکیبی از اینها انتقال پیدا می کند.  
برای درک این موضوع انتقال وزن را در این خودرو بررسی می کنیم :




سه حالت وجود دارد که باعث انتقال وزن می شود:

شتتابگیری مثبت - شتابگیری منفی (مانند ترمزکردن) - فرمان دادن  
تالیف و ترجمه : حامد سام دلیری

# Acceleration – rear weight transfer

شتاب گیری – انتقال وزن به عقب

وقتی شما پدال گاز را می فشارید ، وزن خودرو به عقب منتقل می شود که باعث فشردگی کمک های عقب و ایجاد چسبندگی بیشتر در تایر های عقب می شود .



مزیت های انتقال وزن به عقب :

۱ : در خودروهای دیفرانسیل عقب شما می توانید استارت بهتری نسبت به خودروهای دف جلو داشته باشید زیرا وزن به عقب منتقل شده و هرزگردی در تایرها عقب کمتر می شود .

در صورتیکه در دیفرانسیل جلو شما مجبوری دخیلی نرم در استارت گاز را بفشارید تا ناگهان چسبندگی چرخهای جلو را به خاطر انتقال وزن از دست ندهید .

۲: ممانعت از ایجاد oversteer (توضیح در ادامه) در اتومبیلهای دیفرانسیل جلو:

اوراستیر زمانی ایجاد می شود که چسبندگی در چرخهای عقب کم می شود یا از دست میرود.

در این زمان برای ایجاد و برگرداندن چسبندگی کافی بر روی چرخهای عقب ، باید وزن را به عقب انتقال دهید که با فشردن پدال گاز ، این امر میسر می شود . البته در اتومبیلهای دف عقب کمتر این حرکت اسقفاده می شود و بهتر است کمی گاز را شل کرده و سپس دوباره پدال را به نرمی بفشاریم .

معایب انتقال وزن به عقب:

باعث understeer اندراستیر(توضیح در ادامه) می شود :

تألیف و ترجمه : حامد سام دلیری

اندر استیر زمانی ایجاد می شود که چسبندگی چرخهای جلو در هنگام پیچیدن به خاطر سرعت بالاتر از لیمیت (حد)، یا گاز دادن در جای نامناسب کم شود.


که برای مقابله با آن، باید فرمان را صاف کرد و پارا به ارامی از روی گاز برداشت و خیلی نرم ترمز کرد ولی چرخها نباید قفل شوند.

---

## Deceleration – forward weight transfer

شتابگیری منفی – انتقال وزن به جلو

ماشین ها می توانند خیلی قوی تر از انچه شتاب مثبت می گیرند، ترمز کرده و شتاب منفی بگیرند.  
انتقال وزن به جلو در ترمز کردن، خیلی شدید می باشد.



مزیت های انتقال وزن به جلو :

جلوگیری از understeer

همانطور که گفتیم، اگر چسبندگی چرخ های جلو را از دست دادیم با برداشتن پا از روی پدال گاز و یا در مرحله‌ی بعدی فشردن ترمز، میتوانید وزن را به جلو انتقال داده و چسبندگی لازم را بدست اورید.

---

معایب انتقال وزن به جلو :

۱: کم شدن چسبندگی در چرخهای عقب :

اگر از ترمز ناگهانی استفاده کنید، وزن به جلو منتقل شده و ناگهان چسبندگی در چرخهای عقب کم می شود،

خصوصا ترمز کردن روی پیچها که باعث ایجاد oversteer می شود.

تالیف و ترجمه : حامد سام دلیری

# Transitions in weight transfer

اتفاقات در انتقال وزن:

هر گونه فشردن پدال گاز، ترمز و فرمان دادن ، باعث انتقال وزن در جهت های مختلف می شود که اگر به درستی انجام گیرد شما می توانید بهترین زمان در پیست را داشته باشید.

---

## Steering

فرمان دادن:

هر گونه فرمان دادن بر روی پیچها باعث انتقال وزن خودرو می شود ، پس در فرمان دادن دقت کنید و مسیر را صحیح انتخاب کنید .

از چند بار فرمان دادن بر روی پیچها پرهیز کنید و سعی نکنید با انتقال وزن نامناسب ، مسیر غلط را تصحیح کنید .


از فرمان دادن بر روی پیچها به حالت اره ای جدا خودداری کنید . Sawing

---

Steering technique

تکنیک فرمان دادن


در حالت عادی ، دست بر روی ساعت ۹ و ۳ قرار می گیرد :



تألیف و ترجمه : حامد سام دلیری


---

اما برای پیچیدن بر روی پیچهای hairpin و بیشتر از ان، وضعیت متفاوت است که برای مثل پیچ به راست را در نظر می گیریم.



LH : دست چپ ----- RH : دست راست .

اما اگر زاویه‌ی چرخش فرمان ماشین زیاد است ، دست‌ها باید بر خلاف حرکت عقربه‌های ساعت جایشان را عوض کنند :



. يعني یک دست هل داده و دست دیگر فرمان را می کشد . Push and pull

در حرکت‌های سریع مانند زمانی که مجبور به دادن فرمان مخالف برای کنترل اوراستیر هستید احتیاط کنید که فرمان را با کف دست بگیرید نه با انگشتان دستان .

# Braking techniques


## تکنیک ترمز گیری

دیر ترمز کردن قبل از پیچیدن یکی از راههای بدست اوردن زمان خوب در پیست است و این کار احتیاج به تمرین و مهارت دارد.

بهترین نوع ترمز گیری در پیست ، ترمز گیری تا استانه‌ی قفل شدن چرخهاست .

اگر چرخهای خودرو قفل شوند دیگر ماشین برای پیچیدن از شما تبعیت نمی کند.

به خاطر داشته باشید که در مسیر مستقیم تا میتوانید قوی ترمز کنید .



در شکل بالا از چپ به راست ترمز های مختلف را مشاهده می کنید که کوتاهترین مسیر طی شده در سمت چپ ، همان ترمز گیری تا استانه‌ی قفل شدن یا [Threshold braking](#) است تصویر دوم حالتی را نشان می دهد که چرخها کاملاً قفل شده اند .

خودروی سوم از چپ هم حالت ABS و خودروی سمت راست هم حالت گرفتن و ول کردن ترمز می باشند . پس همانطور که ملاحظه می کنید [Threshold braking](#) بهترین نوع ترمز می باشد . اگر در این حالت چرخ ها قفل شدند ، لحظه ای فشار را کم کرده و دوباره زیاد می کنیم .

**Trail Braking :** بعد از اینکه در مسیر مستقیم ترمز کردید دقیقاً قبل از پیچیدن ، شروع به کم کردن فشار بر روی پدال ترمز می کنیم تا یک سوم از پیچ (در بعضی اوقات تا نزدیک اپکس) که کاملاً پا از روی ترمز برداشته می شد و سریع بر روی پدال گاز می برد . نکته‌ی مهم این است که اگر این حرکت صحیح انجام نشود ، احتمال اور استیر وجود دارد . با این تکنیک می توانید دیرتر ترمز کنید و انتقال وزن هم به ارامی صورت تالیف و ترجمه : حامد سام دلیری می گیرد .

# Heel and toe

تکنیک هیل اند تو (پاشنه و پنجه):


هیل اند تو ، هنر تعویض دنده در زمان ترمزگیری می باشد.

در این تکنیک ، شما همزمان در حال ترمز کردن ، گاز دادن ، و تعویض دنده هستید .

همیشه قبل از پیچیدن باید دنده‌ی مورد نظر برای پیچیدن را انتخاب کرد .



زمانی که به منطقه‌ی ترمزگیری میرسید شروع به فشدن پدال ترمز با سینه‌ی پا می کنید

(برای مثال دنده‌ی ۳ به ۲ را مثال می‌زنیم)




در همان حال که پا بر روی ترمز است ، کلاچ گرفته امده‌ی تعویض دنده می‌شویم در این حالت اگر دنده را به سادگی تعویض کنیم ، بعد از برداشتن پا از روی کلاچ ، به دلیل هماهنگ نبودن دور موتور با چرخها ، لحظه‌ای چرخ‌ها قفل می‌شوند و وزن خودرو هم ناگهان با جلو منتقل می‌شود که باعث از دست دادن کنترل می‌شوند .

پس برای حل این مشکل ، در هنگام ترمز و بعد از اینکه کلاچ را فشار دادیم ، به دلیل اینکه دور موتور در این لحظه پایین می‌اید ، بدون اینکه از فشار پا بر روی ترمز کاسته شود ، پاشنه‌ی پای راست را چرخانده و فشاری بر روی پدال گاز اورده تا دور موتور بالا رفته و با دور چرخها برابر شودip ، تالیف و ترجمه : حامد سام دلیری




تأليف و ترجمة : حامد سام دليري



در این هنگام دنده رانیز از ۳ به ۲ تغییر داده و سریع پا را از روی کلاچ بر میداریم و همچنین پای راست نیز برگشته و ترمز را کامل می کند تا به نقطه‌ی پیچیدن برسیم.

در ماشین‌های مسابقه‌ی قدیمی، به دلیل نوع گیربکس، راننده مجبور بود برای تعویض دنده، لحظه‌ای کلاچ را بالا اورده و دوباره بفشارد (دو کلاچ کردن)، که در سیستم‌های جدید، دیگر احتیاج به اینکار نیست.



همانطور که گفته شد، این تکنیک، هم باعث سرعت بالا در تعویض دنده و هم باعث جلوگیری از انتقال نادرست وزن می شود.

در اتومبیل‌هایی با قدرت بالا، اگر تعویض دنده بدون هماهنگی دور موتور انجام شود، باعث قفل شدن چرخها و اسپین spin می شود.


البته می توان کلاچ را خیلی ارام رها کرد که باعث از دست رفتن زمان می شود.  
**تألیف و ترجمه :** حامد سام دلیری

## Understeer

اندر استیر (فرمان برداری کم)

تبعیت نکردن ماشین از فرمان شما .

زمانی پیش میاید که چسبندگی در چرخهای جلو از بین برود .



همانطور که در تصویر مشاهده می کنید ، خط ممتد ، حالتی را نشان می دهد که ماشین دچار اور استیر شده و به سمت بیرون پیچ میرود .

عواملی که باعث اندر استیر می شوند:

۱: گازدادن در جای نامناسب بر روی پیچ

۲: ترمز شدید بر روی پیچ

۳: ورود به پیچ با سرعت بالاتر از لیمیت

۴: لغزنده بودن مسیر مانند زمین برفی یا روغنی و ...

تألیف و ترجمه : حامد سام دلیری

نشانه های اندراستیر :

۱: شل شدن فرمان

۲: سرخوردن به سمت خارج پیچ

۳: صدای شدید از تایر های جلو

اگر ماشین مسابقه‌ی شما دچار اوراستیر می‌شود ، راههای زیر را امتحان کنید :

۱: باد چرخ های جلو را کم کنید

۲: از تایر های نرم تر استفاده کنید

۳: جلو را بیشتر کنید downforce


۴: انتی رول بار anti-roll bar جلو را شل تر کنید.

## Oversteer

اوراستیر(فرمانبرداری زیاد)

زمانی ایجاد می‌شود که تایر های عقب ، چسبندگی خود را از دست بدھند.

یعنی تایر های عقب ، زودتر از تایر های جلو به لیمیت میرسند.



همانطور که در شکل می‌بینید ، عقب ماشین سرخورده و به بیرون پیچ منحرف می‌شود .

تألیف و ترجمه : حامد سام دلیری

عواملی که باعث اوراستیر می شوند:

۱: انتقال نامناسب وزن از عقب خودرو به جلو

۲: ترمز کردن در وسط پیچ

۳: برداشتن پا از روی پدال گاز در وسط پیچ

۴: فرمان دادن زیاد برای پیچیدن

برای برگرداندن خودرو به حالت عادی ابتدا به اندازه ای که عقب ماشین سر خورده است ، فرمان را به سمت بیرون پیچ میچرخانیم

و در اتومبیل دف جلو شروع به گازدادن با قدرت بیشتر می کنیم و در دف عقب ، لحظه ای گاز را کم کرده و سپس با نرمی ، گاز را می فشاریم.


در این حالت باید دقیق کرد که هنگام تصحیح اوراستیر ، وضعیت سرخوردن را به طرف دیگر منقل نکنیم که باعث به چپ و راست رفتن خودرو شود : fish tail یا همان دم ماهی !

اگر ماشین مسابقه‌ی شما دچار همچین حالتی می شود ، روشهای اندراستیر را عیناً برای تایر های عقب انجام دهید.

## track surface

استارت خوبی داشته باشید :

در روزهای خشک یا افتتابی ، بر روی جای لاستیک دیگران برای استارت قرار نگیرید :  
تالیف و ترجمه : حامد سام نلیری



و بالعکس در روز بارانی ، بر روی جای لاستیک مانده بر روی پیست قرار بگیرید:




---

استارت خوب :

### ***Set the engine speed***

دور موتور را ثابت نگه دارید :

دور موتور را بر روی تورک موتور نگه دارید ،  
اگر تمرين داشته باشيد راحتتر اين منطقه را پيدا مى کنيد .

تاليف و ترجمه : حامد سام دليرى

## ***Release the clutch progressively***

پارا تصاعدی از روی کلاچ بردارید:

ناگهان پارا از روی کلاچ برندارید ،  
چون هم به گیربکس فشار وارد می کند ، هم باعث تیک اف می شود .

## ***Squeeze on the power***

پدال گاز را فشار دهید و ضربه نزنید .

در ماشین های با قدرت بالا اینکار باعث تیک اف شدید و سرخوردن خودرو می شود .

---

## **racing line**

ریسینگ لاین:

خطی فرضی که راننده در پیست ، ان را طی می کند .

بهترین مسیر ، مسیری است که با بالاترین سرعت و کمترین پیچش فرمان طی شود .

اگر در پیج ، یک نقطه را ورودی و یک نقطه را خروجی در نظر بگیریم ،

بهترین مسیر بین این ۲ نقطه ، خطی است صاف که انها را به هم متصل می کند.

تا انجا که میتوانید باید مسیر بازتری را طی کنید تا چسبندگی را از دست ندهید

پس باید از تمام فضای موجود ، برای پیچیدن و خروج استفاده کرد تا بتوان با سرعت بالابی

پیچید و خارج شد .

---

مراحل مختلف در پیچیدن و قبل از ان :

۱: منطقه‌ی ترمزگیری

۲: منطقه‌ی ورود به پیج

۳: اپکس یا سرحد پیج Apex

۴: خروج و اماده شدن برای ورود به پیج بعدی

---


تألیف و ترجمه : حامد سام دلیری

نکته‌ی مهم:

تنها راه درک کردن ریسینگ لاین در پیست، تمرین و امتحان کردن نقاط مختلف است.

همچنین میتوانید از کسانی که با پیست اشنایی دارند کمک بگیرید ولی نکته‌ی مهم تمرین و درک مسیر است.

با تمرین میتوانید اپکس را پیدا کنید، در زمان پیچیدن هم باید به سمت اپکس حرکت کنید.



همانطور که در شکل بالا می‌بینید، نقطه‌ی اول، ترمزگیری، نقطه‌ی دوم محل پیچیدن، نقطه‌ی سوم Apex یا همان سرحد پیچ است و بعد از آن سریعاً به منتهی علیه کناری پیست میرویم.

## Braking point

نقطه‌ی ترمزگیری

ترمز ماشینتان چقدر خوب عمل می‌کند؟ چقدر سریع می‌توانید سرعت را از ۱۲۰ به ۴۰ برسانید؟  
رفتار اتومبیلتان در حین قفل شدن چرخهای جلو چگونه است؟  
چقدر شجاع هستید؟

تمام اینها در پیدا کردن نقطه‌ی ترمزگیری تاثیر دارند!  
یک ترمز ارام، باعث کاهش احتمال اندراستیر می‌شود ولی ما به دنبال ترمز تا استانه‌ی قفل شدن چرخ ها هستیم همانطور که قبل اشاره شد، اگر چرخ ها قفل شدند، لحظه‌ای فشار را کم کرده و دوباره زیاد می‌کینم.

تألیف و ترجمه: حامد سام دلیری

Trail Braking (قبل از توضیح داده شد) در لحظه‌ی پیچیدن فراموش نشود.

هرگز زمانی که چرخ‌ها قفل شده اند اقدام به پیچیدن نکنید.

## Turn-in point


### نقطه‌ی ورود

برای اینکه درست بر روی ریسینگ لاین حرکت کنید باید از نقطه‌ی درست پیچید. اگر دیر پیچید، اپکس را از دست میدهید، اگر زود بچپید، ورود بسته‌ای خواهد داشت.

اما اگر درست و در زمان مناسب بپیچید، اماده می‌شوید برای حرکت در مسیر صحیح. به یاد داشته باشید که شاید اپکس، در دید شما نباشد، پس اطمینان حاصل کنید که مسیر را کاملاً یاد گرفته‌اید.

## Apex

### سرحد پیچ



اپکس، نزدیکترین نقطه به داخل پیچ است که باید با ان مماس باشید. بعد از تماس با اپکس، شما باید بتوانید کم کم فرمان را برگردانید و بر روی گاز فشار وارد کنید پیدا کردن اپکس شاید کمی گیج کننده باشد اما با تمرین میتوان مشکل را حل کرد.

تألیف و ترجمه: حامد سام دلیری

انواع اپکس :

۱: اپکس هندسی : همیشه ثابت است

۲: اپکس ریس : متغیر است

اپکس هندسی همیشه دقیقاً نقطه‌ای سرحد پیچ است که ممکن است در حالت هایی همان اپکس ریس باشد.

۲ نوع استراتژی برای ورود به پیچ وجود دارد:

۱: داشتن سرعت بالا در زمان پیچیدن

۲: توانایی فشردن سریع پدال گاز (در این حالت سرعت ورود پاییت تر است)


## Carrying speed in the corner

داشتن سرعت بالا در پیچ ، انتخاب اپکس سنتی (هندسی)

برای داشتن بالاترین سرعت در پیچ ، باید زاویه‌ی مسیر ورود تا خروج را تا حد امکان کم کنیم در این حالت نیروی وارده به ماشین بر روی پیچ کمتر شده و میتوان چسبندگی را بالا برد و سرعت را زیاد کرد .

به این حالت ، ریسینگ لاین کلاسیک گفته می‌شود .

تألیف و ترجمه : حامد سام دلیری



در شکل بالا ، شما یک ریسینگ لاین کلاسیک را مشاهده می کنید که اپکس ، دقیقا در وسط پیج قرار دارد.

در این حالت معدل سرعت شما در مسیر بالا میرود .

## Getting the power on early


ورود با سرعت کمتر و فشردن سریعتر پدال گاز نسبت به ریسینگ لاین کلاسیک استفاده از ریسینگ لاین کلاسیک و داشتن معدل سرعت خوب ، بر روی پیج همیشه مناسب نیست اگر بعد از پیج ، مسیر مستقیم طولانی وجود دارد ، بهتر این است که از اپکس ریس استفاده کنیم و ان را دیرتر لمس کنیم که به ان Late Apex گفته می شود.

در این حالت ، ماشین سریعتر صاف شده و می توان سریعتر شتابگیری کرد.

در واقع ، این بهترین روش برای ریس می باشد.

مزیت دیگر در این روش این است که شما میتوانید دیرتر ترمز کنید .

تألیف و ترجمه : حامد سام دلیری




همانطور که مشاهده می کنید ، در این حالت ، ورود دیرتری داریم ، پس دیرتر ترمز می کنیم و اپکس هم دیگر در وسط پیچ نیست ! در خروج هم سریعتر میتوانیم شتابگیری کنیم.


## Hairpins

پیچهای U شکل که شبیه به سنjac مو هستند.

پیچهایی که ۱۸۰ درجه زاویه دارند ، در این حالت ، اپکس تقریبا در  $\frac{3}{4}$  خروجی پیچ قرار دارد  
تالیف و ترجمه : حامد سام دلیری



نقطه‌ی دومی که در تصویر مشاهده می‌کنید دقیقاً وسط پیچ محاسبه شود ، اما اپکس در قسمت انتهایی پیچ قرار دارد .



تألیف و ترجمه : حامد سام دلیری

$r = \text{radius of corner centre line} = 75 \text{ feet}$

شعاع: radius

$W = \text{width of course} = 30 \text{ feet}$

W= پهناى پيست

$r_o = \text{radius of outer edge} = r + \frac{1}{2}W = 90 \text{ feet}$

شعاع(فاصله) از لبه ی خارجی پيست

$r_i = \text{radius of inner edge} = r - \frac{1}{2}W = 60 \text{ feet}$

شعاع (فاصله) از لبه ی داخلی پيست

$w = \text{width of car} = 6 \text{ feet}$

$R_o = \text{effective outer radius} = r_o - \frac{1}{2}w = 87 \text{ feet}$

$R_i = \text{effective inner radius} = r_i + \frac{1}{2}w = 63 \text{ feet}$

$X = \text{effective width of course} = W - w = 24 \text{ feet}$

## Cornering Speed (mph):

Line  $i$  :  $V_i = 32.16$

Line  $o$  :  $V_o = 37.79$

Line  $m$  :  $V_m = 48.78$

همانطور که ملاحظه میفرمایید سرعت در خط وسط بیشتر از بقیه است

$k = 3.414(R_o - 0.707R_i) = 145 \text{ feet}$

$t_m = \left(\frac{\pi}{2} k\right) / \left(\frac{22}{15} v_m\right) = 3.18 \text{ seconds}$  تایم خط وسط:

تالیف و ترجمه : حامد سام دلیری

# Driving the racing line

چگونگی حرکت بر روی ریسینگ لاین

برای پیچیدن ، چه اقداماتی صورت میگیرد ؟

- ۱: شتابگیری
- ۲: منطقه‌ی ترمز گیری
- ۳: منطقه‌ی ورودی پیج
- ۴: منطقه‌ای که شتابگیری نداریم (شتاب ثابت)
- ۵: اپکس
- ۶: شروع شتابگیری
- ۷: شتابگیری کامل (گازدادن کامل) Full power

توضیح موارد بالا:

۱: زمانی که شما در مسیر مستقیم در حال شتابگیری هستید

۲: زمانی که شما به منطقه‌ی ترمز گیری می‌رسید و شروع به ترمز کردن می‌کنید و بعد ، برای ورود به پیج هم از trail braking استفاده می‌کنید ، با تمرین میتوانید نقطه‌ی ترمز گیری را جلوتر ببرید.

۳: منطقه‌ای که شما شروع به پیچیدن می‌کنید برای رفتن به سمت اپکس. بعد از اپکس باید کم کم فرمان را باز کنید ، اگر بعد از اپکس ، شما مجبور به بیشتر چرخاندن فرمان شدید ، مسیر ورودی و اپکس را اشتباه انتخاب کرده اید.

نکته‌ی مهم : همیشه جایی را ببینید که میخواهید به انجا بروید ، نه جایی که در ان حضور دارد

وقتی ترمز کردید ، به اپکس نگاه کنید و وقتی به اپکس رسیدید ، سریعاً به نقطه‌ی خروج نگاه کنید.

۴: از لحظه‌ای که ترمز تمام می‌شود تا به اپکس برسید ، هیچگونه شتابگیری نداریم و گاز باید ثابت باشد (در ماشین هایی با قدرت بالا)

۵: ماشین دقیقاً چسیبده به اپکس حرکت می‌کند ، از رفتن روی رمپ نترسید ، چون وزن ماشین در جهت مخالف است و مشکلی پیش نمی‌اید.

۶: بعد از تماس با اپکس ، شروع به گاز دادن و شتابگیری می‌کنیم ، این کار در ماشین‌های قوی به نرمی انجام می‌شود. در ماشین‌هایی با قدرت پایین ، دقیقاً بعد از اپکس میتوان کاملاً گاز داد.

۷: به محض اینکه فرمان صاف شد ، گاز را تا انتهای می‌فساریم.

تالیف و ترجمه : حامد سام دلیری

-----

Attack Line : خطی که شما برای سبقت گرفتن (overtaking) از حریف ، از ان استفاده می کنید.

این خط مانند ریسینگ لاین ، حالت مشخصی ندارد و بستگی به شرایط مسابقه دارد اما نکاتی برای اینکار توصیه می شود :

هیچ وقت در هنگام ریس ، به اتومبیل جلویی نگاه نکنید زیرا ناخوداگاه به دنبال او حرکت می کنید

مهم: مغز دستوری را به دست ها و پاها میفرستد که چشم برای اناندیز به انجا فرستاده !

ابتدا چشم میبیند ، سپس مغز اناندیز می کند و دستور میفرستد ، پس جایی را ببینید که قرار است به سمتش بروید ، نه ماشینی که رو بروی شما قرار دارد و ممکن است با اشتباه او ، شما هم دچار اشتباه شوید.

این را بدانید که برای سبقت گرفتن از حریف ، نمی توانید معجزه کنید ! پس سعی کنید انقدر از روی ریسینگ لاین حرکت کنید تا فاصله با حریف را کم کنید و سپس منتظر اشتباهی از او باشید یکی دیگر از نکات مهم این است که فقط به فکر سبقت از ماشین جلویی نباشید زیرا ممکن است از او سبقت بگیرید ولی اختلاف زمانی با نفرات جلوتر را بیشتر کنید!

سعی کنید در جایی سبقت بگیرید که کمترین تایم را از دست بدهد.

راه های زیادی برای سبقت گرفتن وجود دارد ، اگر بتوانید دیرتر از حریف ترمز کنید

ولی از مسیر مسابقه خارج نشوید، بتوانید خروج بهتری نسبت به حریف داشته باشید

یا در حالتی که اتومبیل شما دارای قدرت بیشتری باشد که در مسابقات داخلی شاهد ان هستیم!

همیشه برای سبقت ، به حریقتان نیز فضای کافی بدهید (قانون)

زیرا شما در حال انجام مسابقه‌ی ورزشی هستید ، نه جنگ !

از حرکت ناگهانی و بستن مسیر حرکت حریف در حالی که بر روی ریسینگ لاین حرکت می کند ، جدا پرهیز کنید.

در حالت عادی ، وقتی بر روی ریسینگ لاین حرکت می کنید معمولاً با سرعت کمتر وارد می شوید تا خروج بهتری داشته باشید اما در هنگام سبقت از داخل پیچ ،

باید با سرعت بالاتری حرکت کنید


تا بتوانید قبل یا در وسط پیچ سبقت بگیرید و ریسینگ لاین را در اختیار بگیرید.

تمامی این موارد بستگی به مهارت شما دارند .


در تصویر پایین ، ماشین سمت راست دیرتر ترمز کرده و ریسینگ لاین را در اختیار می گیرد.

**تالیف و ترجمه : حامد سام دلیری**

Out-braking :



Out-accelerating :



در تصویر بالا ، ماشین سمت چپ دیرتر ترمز کرده و با خروج بهتر ، سبقت می گیرد .  
این نوع سبقت مناسب است برای پیچ هایی که بعد از آن ، مسیر مستقیم طولانی داریم.

تألیف و ترجمه : حامد سام دلیری

Defensive Line : خطی که شما برای جلوگیری از حمله ای حریف ، از ان استفاده می کنید.

زمانی که احساس می کنید حریف برای سبقت امده شده ، باید قبل از آنکه او بین شما و سمت داخلی پیچ قرار بگیرد ، شما ان منطقه را بیندید تا از حرکت او به ان سمت جلوگیری کنید.  
نکته مهم : حق تقدم با کسی است که بر روی ریسینگ لاین حرکت می کند.....

نکات مهم :

- ۱: به موقع ترمز کنید ! نه خیلی دیر که از ریسینگ لاین خارج شوید و نه خیلی زود که زمان از دست بدھید.
- ۲: حتی الامکان در هنگام ترمز ، چرخ ها را قفل نکنید چون باعث ساییدگی در قسمت خاصی از تایرها می شود.
- ۳: وقتی در حال راندن یک ماشین دیفرانسیل عقب قوی هستید خیلی نرم گاز را فشار دهید.
- ۴: در اولین پیچ شروع مسابقه زودتر ترمز کنید چون ترافیک زیاد است .
- ۵: برای قهرمانی ۳ چیز توضیه می شود : تمرين – تمرين – تمرين .
- ۶: برای ورود به پیچ ، از هر اینچ استفاده کنید و از منتهی علیه بپیچید.
- ۷: هیل اند تو را بموقع انجام دهید ، نه زود ... نه دیر.
- ۸: پیچ های قبل از مسیرهای مستقیم ، مهم ترین پیچها هستند، ماشین را برای ان پیچ ها سرت اپ کنید. به این خاطر که با خروج خوب می توانید در مسیر مستقیم سرعت بالایی داشته باشید.
- ۹: بعد از ترمز ، پارا سریعا بر روی پدال گاز ببرید تا زمان از دست ندهید.  
تمام موارد بالا بستگی به استعداد، قدرت یادگیری ، تمرين و تكرار دارد .

تألیف و ترجمه : حامد سام دلیری





## تألیف و ترجمه : حامد سام دلیری

با تشکر از استاد عزیزم  
جناب آقای خسرو مخزنی مربی و مدرس  
فراسیون موتورسواری و اتومبیلانی کشور.

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به  
حامد سام دلیری می باشد.

هرگونه کپی برداری ، چاپ و ... از این اثر بدون مجوز  
نویسنده ، ممنوع می باشد.





آیا می دوستید لذت مطالعه و درصد یادگیری با کتاب های چاپی بیشتره؟

کارنیل (محبوب ترین شبکه موفقیت ایران) بهترین کتاب های موفقیت فردی را برای همه ایرانیان تهییه کرده

از طریق لینک زیر به کتاب ها دسترسی خواهید داشت

[www.karnil.com](http://www.karnil.com)

با کارنیل موفقیت سادست، منتظر شما هستیم

Karnil [Karnil.com](http://Karnil.com)

